

[et] Lühike kasutusjuhend lõppkasutajate jaoks

Juhtseade

RC200.2

Buderus

Palun enne kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda.




1 Menüüdes navigeerimine

Toote RC200.2 funktsioonid on jaotatud menüüdesse teemade kaupa.



Seadme konfiguratsioonist olenevalt ei kuvata kõiki menüüsid.

- Liikuge nuppudega < ja > menüüdes:
< **Ülevaade** >> **Küte** >< ... >< **Energiajälgimine** >
- Avage nupuga ≡ **menüüpõhised** seadistused **hetkel valitud menüüs** (nt Ekstra sooja vee käivitus või Kasutusviis menüüs Soe tarbevesi).




- Nuppudega ∇ ja ▲ saate väärtusi muuta ja seadistusi valida.

- Nupuga **OK** saate kinnitada väärtusi, valikuid ja seadistusi.
- Nupuga **↶** saate seadistustest väljuda.

Vilkuvaid väärtusi saate muuta nuppudega **∇** ja **∧**.

2 Juhtseadiste ja näidikute ülevaade

- [1] Menüü nimi
- [2] Järgmine menüü
- [3] Väärtuse suurendamine / seadistustes navigeerimine
- [4] Väärtuse vähendamine / seadistustes navigeerimine
- [5] Väärtuse kinnitamine / seadistuste valimine
- [6] Menüüpõhistest seadistustest väljumine / tagasi
- [7] Menüüpõhiste seadistuste kuvamine
- [8] Menüüpunkti näit
- [9] Eelmine menüü
- [10] Põhinäidik



3 Ruumitemperatuuri muutmine


- ▶ Seadistage soovitud ruumitemperatuur menüüs **Küte** nuppudega **∇** ja **∧** ning kinnitage nupuga **Ok**.



4 Kütmisrežiimi muutmine

Kütmisrežiimi saab lülitada valikute **Auto** ja **Käsitsi** vahel või täiesti välja lülitada.

- ▶ Vajutage menüüs **Küte** nuppu **Ok**.
- ▶ Märgistage nuppudega **✓** ja **^** soovitud kütmisrežiim ning valige nupuga **OK**.



5 Täpsemad andmed

- ▶ Toote RC200.2 kohta lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

Download

www.docs.buderus.com/7738112958

0010057806-002

Robert Bosch OÜ
 Kesk tee 10, Juri alevik
 EE-75301 Harjumaa
 Estonia

www.buderus.ee